

この度は、キーレス連動アンサーバックキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。(純正キーレスや外品のキーレスと接続できます。)

## 基本キット製品構成

- ・コントローラー 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・ハザード接続モジュール 1セット
- サウンド+ハザードアンサーバックキットの場合 : +6トーンサイレン
- ボイス+ハザードアンサーバックキットの場合 : +DEI 516U ボイスモジュール

## 配線方法

コントローラー ケーブル線色	説明と主な接続先
赤	+12V常時へ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
橙	ACC電源に接続。
黒	ボディアースへ接続。
黄	サイレンの赤線へ接続。
緑	ハザード接続モジュールの1本側へ接続。
青	車両の運転席モーター片側ロック線へ接続。( +コントロール)
紫	車両の運転席モーター片側アンロック線へ接続。( +コントロール)
灰	ベンツタイプの場合、ロック・アンロック共通線へ接続。(ロック時0V、アンロック時12V)
白	当社製専用スキャナの黒線へ接続。
茶	別売走査型スキャナのマイナス線へ接続。スキャナのプラス側は常時12Vへ。
赤/白	接続しない。
橙/白	接続しない。
白/黒	サンキューハザード(注)用プッシュスイッチの片方へ接続。
黄/白	接続不要。
注意事項	印の線は接続しなくてもかまいません。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 結線図は裏面をご覧ください。 (注)サンキューハザード : スイッチを1回押すだけでハザードが3回点滅します。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

- JP1:ロック時のサウンドアンサーバック回数                      ショート:1回   オープン:2回
- JP2:アンロック時のサウンドアンサーバック回数                      ショート:2回   オープン:3回
- JP3:ロック時のハザードアンサーバック回数                      ショート:1回   オープン:2回
- JP4:アンロック時のハザードアンサーバック回数                      ショート:2回   オープン:3回
- JP5:アンサーバック間隔    ショート:早い   オープン:遅い

ジャンパー設定について(本体ケース内、基板上のジャンパーターミナル(黒い樹脂、以下JPT)で設定します。)

ショート:JPTを付ける。                      オープン:JPTを外す。

# 取扱説明書

## 1. セットアップ方法

- (1) 配線が終わったら、専用ハーネス14ピンのコネクタを接続してください。
- (2) キュ！音が鳴り、内部のコンピューターが車の状態の学習を開始します。
- (3) アンロックの状態、再びキュ！音が鳴るまでお待ち下さい。これで学習が終了し、準備は完了です。

## 2. 操作方法

- (1) ロックするとキュ！キュ！と鳴り、ハザードが1回点滅します。同時に、スキャナ(オプション)が点滅を始めます。
- (2) アンロックするとキュ！キュ！キュ！と鳴り、ハザードが3回点滅します。スキャナは消灯します。

### 基本結線図

●は、接続を表す。

1 車種によってダイオードが必要な場合があります。  
配線するときは必ず14ピンのコネクタを抜いて作業してください。

