

## キーレス連動アンサーバックキット(サイレント機能付き)取付説明書(Ver4.3)

110531

この度は、キーレス連動アンサーバックキット(サイレント機能付き)をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。(純正キーレスや外品のキーレスと接続できません。)

### 基本キット製品構成

・コントローラー(黒3) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・ハザード接続モジュール 1セット

サウンド+ハザードアンサーバックキットの場合 : +6トーンサイレン

ソニックボイス+ハザードアンサーバックキットの場合 : +ソニックボイス(セキュリティ)

ボイス+ハザードアンサーバックキットの場合 : +DEI 516U ボイスモジュール

### 配線方法

コントローラー ケーブル線色	説明と主な接続先
① 赤	+12V常時へ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
② 橙	ACC電源に接続。
③ 黒	ボディアースへ接続。
④ 黄 ※	サイレンの赤線へ接続。
⑤ 緑 ※	ハザード接続モジュールの1本側へ接続。
⑥ 青	車両の運転席モーター片側ロック線へ接続。(+コントロール)
⑦ 紫	車両の運転席モーター片側アンロック線へ接続。(+コントロール)
⑧ 灰 ※	ベンツタイプの場合、ロック・アンロック共通線へ接続。(ロック時0V、アンロック時12V)
⑨ 白 ※	接続しない。
⑩ 茶 ※	別売走査型スキャナのマイナス線へ接続。スキャナのプラス側は常時12Vへ。
⑪ 赤/白	接続しない。
⑫ 橙/白	接続しない。
⑬ 白/黒 ※	サンキューウインカー(注)用プッシュスイッチの片方へ接続。
⑭ 黄/白 ※	接続不要。
注意事項	※印の線は接続しなくてもかまいません。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。 結線図は裏面をご覧ください。 (注)サンキューウインカー : スイッチを1回押すだけでウインカーが3回点滅します。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

JP1:ロック時のサウンドアンサーバック回数                      ショート:1回   オープン:2回

JP2:アンロック時のサウンドアンサーバック回数                   ショート:2回   オープン:3回

JP3:ロック時のハザードアンサーバック回数                      ショート:1回   オープン:2回

JP4:アンロック時のハザードアンサーバック回数                   ショート:2回   オープン:3回

JP5:アンサーバック間隔    ショート:遅い   オープン:速い

※ ジャンパー設定について(本体ケース内、基板上のジャンパーターミナル(黒い樹脂、以下JPT)で設定します。)

ショート:JPTを付ける。      オープン:JPTを外す。

### 操作方法 (以下、サウンドとは、サイレン音およびボイスを指します。)

#### (1) 通常操作

アンロック状態でロックボタンを押します。設定された回数でサウンド+ハザードアンサーバックします。

ロック状態でアンロックボタンを押します。設定された回数でサウンド+ハザードアンサーバックします。

#### (2) サイレントモード操作

・ロック中にサウンドアンサーバックさせずにアンロックする場合

ロック状態で、まずロックボタンを押します。(この時はハザードアンサーバックのみします。)3秒以内にアンロックボタンを押します。ハザードアンサーバックのみでアンロックします。

・アンロック中にサウンドアンサーバックさせずにロックする場合

アンロック状態で、まずアンロックボタンを押します。(この時はハザードアンサーバックのみします。)3秒以内にロックボタンを押します。ハザードアンサーバックのみでロックします。

### サイレント機能の設定方法

ACCのオン・オフでサイレント機能有効のオン・オフが可能です。(出荷時有効)

#### 操作方法

1. ACCをオンにする。

2. ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→オフ→オン(3回)を3秒以内に行う。

3. 前設定が有効であれば、サイレン音が「キュン」と1回鳴り、無効に設定され、設定は終了します。

前設定が無効であれば、サイレン音が「キュンキュン」と2回鳴り、有効に設定され、設定は終了します。

# 取扱説明書

## 1. セットアップ方法

- (1) 配線が終わったら、専用ハーネス14ピンのコネクタを接続してください。
- (2) キュ！音が鳴り、内部のコンピューターが車の状態の学習を開始します。
- (3) アンロックの状態、再びキュ！音が鳴るまでお待ち下さい。これで学習が終了し、準備は完了です。

## 2. 操作方法

- (1) ロックするとキュ！キュ！と鳴り、ハザードが1回点滅します。同時に、スキャナ(オプション)が点滅を始めます。
- (2) アンロックするとキュ！キュ！キュ！と鳴り、ハザードが3回点滅します。スキャナは消灯します。

### 基本結線図

● は、接続を表す。

■ 配線するときは必ず14ピンのコネクタを抜いて作業してください。

