

## サウンドアンサーバックキット(サイレント機能付き) 取付説明書(Ver3.1)

110530

この度は、サウンドアンサーバックキット(サイレント機能付き)をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

### 基本キット製品構成

・コントローラー(黒2L) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・標準サイレン 1個 ・取付説明書 1枚

### 商品説明

純正キーレス(後付けキーレス含む)でロックまたはアンロックすると音でアンサーバックします。

### 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源の+へ接続。
③ 青	接続しない。
④ 緑	サイレンの赤線へ接続。
⑤ 紫	② 赤線へ接続。
⑥ 青/白 ⑦ 緑/白 ⑧ 紫/白	接続しない。
⑨ 茶	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。※(ロック時一瞬+12Vが出る線)
⑩ 灰	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。※(アンロック時一瞬+12Vが出る線)
⑪ 黄	ACCまたはIGへ接続。
注意事項	※ ロック・アンロック線の接続を逆にして、それぞれのサウンドアンサーバック回数を逆にすることも可能です。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとロック時のアンサーバック回数が1回に、外すと2回になります。

JP2:ジャンパーターミナルを付けるとアンロック時のアンサーバック回数が2回に、外すと3回になります。

JP3:ジャンパーターミナルを付けるとアンサーバック音間隔(キュン・キュン)が遅くなり、外すと速くなります。

※ 設定は、カプラーを挿す前に行ってください。動作中(コネクタが挿さった状態)は設定変更できません。

### 操作方法

#### (1) 通常操作

アンロック状態でロックボタンを押します。設定された回数でアンサーバックします。

ロック状態でアンロックボタンを押します。設定された回数でアンサーバックします。

#### (2) サイレントモード操作

・ロック中にサウンドアンサーバックさせずにアンロックする場合

ロック状態で、まずロックボタンを押します。(この時はアンサーバックしません。)3秒以内にアンロックボタンを押します。アンサーバックせずにアンロックします。

・アンロック中にサウンドアンサーバックさせずにロックする場合

アンロック状態で、まずアンロックボタンを押します。(この時はアンサーバックしません。)3秒以内にロックボタンを押します。アンサーバックせずにロックします。

### サイレント機能の設定方法

ACCのオン・オフでサイレント機能有効のオン・オフが可能です。(出荷時有効)

操作方法

1. ACCをオンにする。

2. ACCのオフ→オン(1回)→オフ→オン(2回)→オフ→オン(3回)を3秒以内に行う。

3. 前設定が有効であれば、サウンドが「キュン」と1回鳴り、無効に設定され、設定は終了します。

前設定が無効であれば、サウンドが「キュンキュン」と2回鳴り、有効に設定され、設定は終了します。

### 基本結線図

