

業務用エアコン リモコン化キット 取扱説明書(Ver3.2)

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 注意事項



危険

以下の注意事項を無視し取り付けを誤った場合、使用者が重傷を負ったり死に至る危険性があります。

- 本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切ってください。このとき装置が発熱している場合がありますので直接手で触らないでください。
- 本体は絶対に分解や改造をしないでください。
- 受信機・リモコンは、防水ではありません。水濡れすると故障の原因になります。
- 本キットが原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。

3. 商品説明

この商品は、壁スイッチしか操作できないエアコンの主要操作(最大4操作)をリモコン化するものです。

4. 製品構成



受信機



加工済ハーネス



リモコン



ACアダプター

【追加リモコンについて】

リモコンの追加は無制限に可能です。
購入されてからリモコンを追加される場合は、ご注文時にリモコンの番号を連絡してください。

5. リモコン操作方法



①	温度設定を下げる
②	温度設定を上げる
③	運転切換
④	エアコン電源入切

【注意】

- ・基本的にはこのセットアップを行う必要はありません。違うコードのリモコンを追加で登録される場合のみ行ってください。
- ・リモコンのセットアップは、必ず電源を入れた状態で行ってください。
- ・4種類までのコードのリモコンをセットアップできます。(同じコードのリモコンは無制限に登録可能です。)