

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

【注意事項】

- 出力は50Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- 接続するLEDによってはちらつく場合があります。
- 電源を入れた状態で、本商品の白線または茶線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。

2. 製品構成

- ・コントローラ(緑1L) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・取付説明書 1枚

3. 機能説明

ウェルカムランプ機能

- キーレスやスマートキーでアンロックするとウェルカムランプが点灯します。光センサー接続時は、暗い時のみ点灯します。
- 「ACC ON」「一定時間経過」「ロック」のいずれかで消灯します。

ドア開時点灯機能

- ドアを開けるとウェルカムランプが点灯します。光センサー接続時は、暗い時のみ点灯します。
- 「ACC ON」「ドアを閉めた後一定時間経過」「ロック」のいずれかで消灯します。
- バッテリー上がり防止機能により、10分以上ドアを開けたままにすると自動で消灯します。

エンジン停止時点灯機能

- エンジンを停止するとウェルカムランプが点灯します。光センサー接続時は、暗い時のみ点灯します。(ACCが10秒以上ONになった後、OFFになると点灯します。)
- 「ACC ON」「一定時間経過」「ロック」のいずれかで消灯します。

4. 設定方法

コントローラ内部の DIP スイッチで各種設定が変更できます。DIPスイッチ設定は、コネクタを挿す前に設定して下さい。



番号	設定項目	ON (初期設定)	OFF
①	点灯時間	1分	2分
②	エンジン停止時点灯機能	ON	OFF
③	未使用	ONでご使用下さい	
④	未使用	ONでご使用下さい	

5. 配線方法

配線するときは必ずコネクタを抜いて作業して下さい。※は、接続しなくても動作します。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源(+)へ接続。
③ 白	右ウェルカムランプ+側へ接続。ウェルカムランプの-側はアースへ接続。
④ 茶	左ウェルカムランプ+側へ接続。ウェルカムランプの-側はアースへ接続。
⑤ 黄	接続しない。
⑥ 青	ドアロックモーターのロック側へ接続。(ロック時一瞬+12Vが出る線)
⑦ 紫	ドアロックモーターのアンロック側へ接続。(アンロック時一瞬+12Vが出る線)
⑧ 橙	ACCへ接続。
⑨ 灰 ※	ルームランプまたは、ドア開閉スイッチ(ドア開でアース)へ接続。
⑩ 桃	接続しない。

