

この度は、ハザードアンサーバックキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

・コントローラー(青4) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・取付説明書 1枚

商品説明

純正キーレス(後付けキーレス含む)でロックまたはアンロックするとハザードが指定回数点滅します。

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時電源の+へ接続。
青	接続しない。
緑	左ウインカー線へ接続。
紫	赤線へ接続。
青/白	接続しない。
緑/白	右ウインカー線へ接続。
紫/白	赤線へ接続。
茶	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。
灰	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。
黄	ACCまたはIGへ接続。
注意事項	ロック・アンロック線の接続を逆にして、それぞれのハザードアンサーバック回数を逆にすることも可能です。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)
 JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとロック時のアンサーバック回数が1回に、外すと2回になります。
 JP2:ジャンパーターミナルを付けるとアンロック時のアンサーバック回数が2回に、外すと3回になります。
 JP3:ジャンパーターミナルを付けると点滅速度が速くなり、外すと遅くなります。

設定は、カプラーを挿す前に行ってください。動作中(コネクターが挿さった状態)は設定変更できません。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクターを抜いて作業してください。

