

この度は、スマートキー連動ライト制御キットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(赤4L) 1個
- ・専用ハーネス 1セット
- 取付説明書 1枚

商品説明

- ・スマートキーを持って近づいた時に、LED等を点灯させることができます。
- ・ドア開・エンジンオフ時・アンロック時にも点灯します。ルームランプが消灯すると出力もオフします。
- ・スマートキー連動時、スモール時の点灯パターンを選択出来ます。

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時電源(+)へ接続。
③ -	
④ -	
⑤ 紫	LED等(+)へ接続
⑥ 青/白	LED等(+)へ接続
⑦ -	
⑧ -	
⑨ -	
⑩ 灰	ルームランプ(-)へ接続
⑪ 黄	スモール(+)へ接続
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

ケース内基板上ジャンパー設定について

ジャンパーターミナル(黒い樹脂)でキットの各機能の設定が可能です。※ジャンパー設定は、コネクタを挿す前に設定して下さい。

JP1:[付ける] スマートキー連動時 固定点灯 [外す] スマートキー連動時 ホタル点灯

JP2:[付ける] スモール時 固定点灯 [外す] スモール時 ホタル点灯

JP3:[付ける] ホタル点灯速度 速い [外す] ホタル点灯速度 遅い

※ 設定は、カプラーを挿す前に行ってください。動作中(コネクタが挿さった状態)は設定変更できません。

基本結線図

