

【クラスタスイッチ取り外し方法】



メーター右側のデコレーションパネルを外します。



注意

パネルを傷つけないよう、養生テープで保護して作業を行ってください。



内張りはがし



□ : ツメ


△ : クリップ



アンダーパネルを少し浮かせて、写真のようにサイドから指を入れ、クラスタスイッチのツメを押し込んで外します。



両サイドのツメが外れたところでは、クラスタスイッチが少し手前に出てきます。



クラスタスイッチ裏のコネクタのツメを指で押しながら、クラスタスイッチを手前に引っ張って外します。

