

# ヘッドライト出力にパワーリレーを接続する方法

ロービーム極性: - (アース)

【注意】  
・接続する向きに注意！！  
・接触不良に注意！！

【参考】  
・その他の線は省略しています。

