

# ニッサン用電源取り出しハーネス説明書

車両オプションコネクタに接続してください。コネクタの場所の詳細は、ディーラー等にお尋ねください。  
車種によっては空き端子になっていて信号が取れない場合もあります。

ピン番号とマーク	信号名	線色	備考
① BAT	常時電源	赤	電源(+)
② ILL	イルミ電源	黄	電源(+)
③ IG	イグニッション電源	橙	電源(+)
④ HORN	ホーンスイッチ	緑	信号(-)
⑤ ROOM-	ルームランプ(ドア連動)信号	灰	信号(-)
⑥ HZD	ハザードスイッチ	白	信号(-)
⑦ GND	アース	黒	電源(-)
⑧ ROOM+	ルームランプ電源	茶	電源(+)



車種	型式	年式	オプション コネクタ場所	ピン番号							
				1	2	3	4	5	6	7	8
アリア	FE0 系	2022.1~	①	○	○	○	○	○	○	○	○
エクストレイル	T33 系	2022.7~	②	○	○	○	○	○	○	○	○
キックス	P15 系	2020.6~	①	○	○	○	○	○	—	○	○
サクラ (eK クロス EV)	KE0 系	2022.5~	②	○	○	○	○	○	—	○	○
セレナ	C27 系	2019.8~	③	○	○	○	○	○	○	○	—
	C28 系	2022.11~	②	○	○	○	○	○	○	○	○
デイズ (eK ワゴン・eK クロス)	B40W 系 B30W 系	2019.3~	②	○	○	○	○	○	—	○	○
ノート ノートオーラ	E13 系	2020.11~	①	○	○	○	○	○	○	○	○
ルークス (eK スペース・ eK クロス スペース・ デリカミニ )	B40A 系 B30A 系	2020.2~	②	○	○	○	○	○	—	○	○
ルークス (eK スペース・ デリカミニ)	BB#A 系 BA#A 系	2025.9~	②	○	○	○	○	○	○	○	○

○: 線あり    —: 線なし(空き端子)