

はじめに

この度は、「ソニックスタート 4」(以後、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用いただく前に、取扱説明書・取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

注意事項

以下の注意事項を無視し取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負ったり死に至る危険性があります。また、車両が盗難に遭う場合もあります。



【 取付時 】

- 本製品は、正確に確実に配線しないと走行中エンジンが停止し、ブレーキの利が悪くなったりハンドルが重くなり、重大な事故を起こす可能性があります。必ずプロショップで配線を行って下さい。
- 本製品は12V 車用です。24V車に取り付ける場合は、必ず、付属のコンバータを使用して下さい。
- 本製品が原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品して下さい。
- 必ず取付説明書に従って配線して下さい。
- 接続しない線は、必ず絶縁処理して下さい。
- 取り付け作業が終わると、配線をまとめて、運転の妨げにならないような場所に格納して下さい。
- MT車の場合、配線中は、ギア位置をニュートラルにし、しっかりとサイドブレーキを引いて下さい。また、車止めをして傾斜地での作業はしないようにして下さい。万一エンジンがかかっても大丈夫なように必ず配慮して下さい。

【 使用時(全般) 】

- アンロックした状態で車を離れると車両の盗難の可能性が極めて高くなります。
- イグニッションキーを挿している場合、機械的なハンドルロックが解除されているため、ロック中でも車両の盗難の可能性が通常車両より高くなります。盗難の危険が高い場所に駐車する場合は、キーシリンダーからキーを抜いて下さい。
- 万一エンジンが停止した場合、ギアをニュートラルにし路側帯に速やかに停車してハザードを点滅させて下さい。
- ご購入後、原則2年ごと(使用頻度によっては、2年以下の場合もあります。)にコントローラを当社に送っていただき、オーバーホール(有償)を行って下さい。内部の部品の劣化でエンジンが始動しなかったり、エンジンが止まる危険性があります。また、スタートボタンを押してもエンジンがかからない状態が発生し始めたら、すぐにオーバーホールの手続きを行って下さい。
- エンジンをかける際は、必ず周囲の安全を確認して下さい。

【 スマートモジュール使用時 】

- 車両から離れるときは、純正キーと本製品のリモコンを両方携帯して下さい。車両のバッテリー上がり、本製品のリモコンの電池切れ、故障によってアンロックができなくなる可能性があります。また使用される電波環境によっては当製品の感度が弱くなったり、反応しなくなる場合があります。
- リモコンで、スライドドアを開閉する場合は、人や障害物がないことを十分に確認して行って下さい。
- リモコンの電池は定期的に交換して下さい。
- リモコンが複数近くにあると干渉してしまい、検知できなくなる場合があります。
- リモコンが車両の近くにある状態で3分間(設定で変更可能)経過すると、自動的にリモコンの電源を OFF にし、スリープモードに移行します。スリープモード時は、車両から離れてもロックされません。必ず車両がロックされたことを確認して下さい。
- 本体およびリモコンは、防水ではありません。水に濡れないように注意して下さい。(保証対象外)
- 本体およびリモコンに強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になります。
- 本体およびリモコンは、絶対に分解・改造を行わないで下さい。(保証対象外)