

## ソニックスタートと組み合わせる場合

黒	_____	CN1 黒線
赤	_____	CN1 赤線
緑	_____ 接続なし	
紫	_____ 接続なし	
緑/白	_____	CN4 白線
白	_____	CN9 青 または CN14 黒/白
黄	_____	車両IG電源へ

【参考】  
分岐ダイオードモジュールは使用しません。

### 【注意】

ソニックスタートは、5 秒以上長押しすると設定モードに入ってしまいます。  
1 秒から 4 秒程度の長押しにしてください。