


## ソニックボイス 3 音声変更方法

### 同意事項

音声の作成や編集、保存方法に関しては一切サポートいたしません。この資料をよくお読みの上、自己責任で行ってください。  
当社の SD カード以外の動作保証はいたしません。  
初期音声データを誤って削除してしまった場合、オプションの SD カードをご購入ください。メール等でのデータ送付は行っていません。

### SD カードのルートフォルダ



SD カード内のフォルダです。11 個のフォルダがあります。

### 参考


音声を変更する場合、全てのフォルダをパソコン等にバックアップすることをお勧めします。

### 注意

フォルダ名の変更や削除はしないでください。  
音声を鳴らしたくない場合、フォルダ内の音声ファイルを削除してください。

| フォルダ名 | グループ       |
|-------|------------|
| 00    | システム音声     |
| 01    | 標準         |
| 02    | 電子音        |
| 03    | ロボット       |
| 04    | SF         |
| 05    | レトロゲーム     |
| 06    | ずんだもん      |
| 07    | 関西弁        |
| 08    | セキュリティ(英語) |
| 09    | ユーザーカスタム 1 |
| 10    | ユーザーカスタム 2 |

### 00 システム音声フォルダ




00 フォルダ内のファイルです。5 個のシステム音声ファイルがあります。

### 注意

システム音声ファイルの変更や削除はしないでください。

## 01～08 初期音声内蔵フォルダ



01～08 のフォルダ内のファイルです。ご購入時は、すでに音声ファイルが入っています。これらのファイルを上書きすることで、好きな音声に変更することが可能です。ファイル名の最初の 5 文字は変更しないでください。6 文字目以降は、変更可能です。(変更例:0001\_こんにちは.mp3 )




**注意**

音声ファイルは、mp3、wav のみ対応しています。  
ファイル名の最初の 5 文字は半角文字にしてください。

| ファイル名   | 音声が鳴るタイミング          |
|---------|---------------------|
| 0000_〇〇 | ロック時/セキュリティ ON 時    |
| 0001_〇〇 | アンロック時/セキュリティ OFF 時 |
| 0002_〇〇 | 警告 1                |
| 0003_〇〇 | 警告 2                |
| 0004_〇〇 | 警告 3                |
| 0005_〇〇 | 警告 4                |
| 0006_〇〇 | 警報中                 |
| 0007_〇〇 | エンジン始動時             |
| 0008_〇〇 | エンジン停止時             |
| 0009_〇〇 | ドア開時                |
| 0010_〇〇 | ドア閉時                |
| 0011_〇〇 | スイッチ押下時             |
| 0012_〇〇 | バック中                |
| 0013_〇〇 | 左ウインカー中             |
| 0014_〇〇 | 右ウインカー中             |

## 09～10 ユーザーカスタムフォルダ



09～10 のフォルダ内のファイルです。ご購入時は、0000 の音声のみ入っています。このファイルを削除し、用意した音声を入れてください。ファイル名の最初の 5 文字は決まっています。上の表を参考にファイル名を変更してください。