ダイハツ用ワイパー間欠時間コントローラ　取付・取扱説明書 （Ver1.6）

UM5-RY3-260707

保証規定はこちら→
必ずご確認ください。

CEP

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。**取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。**

2. 製品構成

・コントローラ（茶4） 1個　　・ヒューズ付き専用ハーネス　1セット　　・ボリューム　1 個
・取付説明書　1セット

【付属品】 **各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線して下さい。**



割込コネクタ（赤）
1個



割込コネクタ（白）
3個

接続コネクタ（黄） 4個
（オス・メスの区別はありません）

接続コネクタ（青） 2個
（オス・メスの区別はありません）

3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	IG電源へ接続。
③ （青）	未使用。
④ 緑	ワイパーINT 出力。
⑤ （紫）	未使用。
⑥ （青／白）	未使用。
⑦ （緑／白）	未使用。
⑧ （紫／白）	未使用。
⑨ 茶	間欠時間設定ボリュームの黒／白線へ接続。 ボリュームの黒線はアースへ接続。
⑩ 灰	車速信号へ接続。
⑪ 黄	ワイパーINT 入力。

括弧付きの線は、ロットによってはハーネスに含まれますが、この製品では使用しませんので、どこにも接続せずに絶縁して下さい。

【参考】
配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。
※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。
https://cepinc.jp/chumon/int_wiper/haisen.html

4. 設定方法

■ 設定の変更は、カプラーからコントローラを抜いて行って下さい。
■ ケース内基板上の DIP スイッチで各種設定を変更できます。



DIP スイッチ	設定項目	ON（初期設定）	OFF
1	間欠時間	走行時：20秒～2秒 （停車時：40秒～4秒）	走行時：30秒～2秒 （停車時：60秒～4秒）
2	車速連動機能	有効	無効
3			

5. 使用方法

間欠ワイパー動作

■ エンジンスイッチを ON にし、ワイパーレバーを INT の位置にして下さい。ボリュームを右に回す程に間欠時間が短くなります。間欠時間は、2秒～20秒です。（DIP スイッチ1で変更可能）



車速連動機能 （初期設定：有効）

■ 信号待ち等で停車した場合に、間欠時間を倍にすることができます。
■ ⑩灰線を接続した場合に有効になります。

★本書の著作権は、有限会社コムエンタープライズに帰属しており、記載の一部、または全部を当社の許可なく、転用・複製・改変・掲載・頒布・販売・出版等を行うことはできません。